

Propanvettreglene



Ta beskyttelseshetten av flaskeventilen. Deretter kan hetten løftes av.



Sjekk at bryteren på trykkregulatoren er stengt.



Grip trykkregulatoren og trykk den ned på flaskeventilen.

Press låseringen ned til den går i lås med et lite knepp. Når den er skikkelig låst, skal du kunne løfte flasken ved kun å holde i trykkregulatoren.



Propanflasken er nå tilkoblet anlegget, og bryteren kan åpnes (rødt ildmerke opp).



Sjekk for lekkasjer

Propanslangen skal være EN eller SIS merket internasjonalt

godkjente propanslanger har oransje farge. Før hver sesong tar man en lekkasjetest på slangen og koblingene. Dette kan du gjøre med sterkt såpevann, eller bruke egne propanlekkasjesprayer som er å få kjøpt i faghandelen. Bøy / knekk slangen mellom tommel og pekefinger. Dersom det har kommet sprekker i slangen skal den skiftes. AGA anbefaler at det gjøres hvert 3. år.



Flasken skal brukes og oppbevares stående. Sikkerhetsventilen virker bare på propan i gassfase.

Dersom vi legger flasken vil det komme flytende propan inn i ventilen, og sikkerhetsventilen vil da ikke fungere som den er tenkt.



Etter bruk kobles regulatoren fra flasken

Om utstyret ikke skal brukes innen rimelig tid anbefaler AGA at regulatoren kobles

fra og flasken oppbevares på et sikkert sted

- Les og følg bruksanvisningen på propanutstyret.
- Sjekk for gasslekkasjer, spesielt slanger og koblinger.
- Bruk kun anerkjent propanutstyr.
- Ikke utsett flasken for kraftig varme.
- Propanflasken skal alltid stå.
- Ha alltid grillen under oppsyn.
- Etter bruk kobles regulatoren fra flasken.
- Ha alltid nok gass, eventuelt en reserveflaske.
- Du kan oppbevare 22 kg propan inne, og samme mengde i uthus, garasje og liknende.

